Urologie Wedel

Reinigungs- und Desinfektionsplan

	Was	Wann	Womit (Konzentration/Einwirkzeit)	Wie	Wer
	Hygienische Händedesinfektion	vor jedem Patienten, nach Ablegen der Einweghandschuhe, nach Kontamination	**Sterilium/Sterilium virugard/ desdernann** 3 – 5 ml - 30 Sekunden	Hände trocken, Spender drücken, Hände inkl. Nagelfalze + Fingerzwischenräume satt benetzen und verreiben, feucht halten bis Ende der EWZ, trocknen lassen, nicht abspülen	**Alle Beschäftigten**
	Chirurgische Händedesinfektion	vor Eingriffen / OP's	**Sterilium/Sterilium virugard** 3 – 5 ml - 30 Sekunden Waschen 1 Minute Desinfektion 3 Minuten	1. Waschen der Hände, Unterarme + Ellenbogen mit Flüssigseife aus Spender 2. Desinfizieren der gut abgetrockneten Haut, feucht halten bis Ende der EWZ	
	Händepflege	bei Bedarf (z.B. vor der Pause, nach Händewaschen, bei Arbeitsschluss)	**Baktolan balm/ protect**	Ausreichende Menge gleichmäßig in die trockenen Hände einreiben	
	Händereinigung	bei Arbeitsbeginn + Bedarf (z.B. Verunreinigung der Hände)	**Baktolin sensitive Seife**	Entnahme aus Wand- oder Pumpspender, auf befeuchtete Hände geben, einreiben, abspülen	
	Hautdesinfektion Patient	vor invasiven Maßnahmen wie z. B. Injektionen, Punktionen, Blutentnahmen, Schleimhaut	Cutasept 15 Sekunden – 60 Sekunden	Hautpartie einsprühen, einwirken lassen oder mit Tupfer satt auftragen und verreiben Einwirkzeit beachten!	**Arzt/ Arzthelferin**
		vor Eingriffen / OP' s, Punktion steriler Körperhöhlen, Schleimhaut	**Octenisept** talgdrüsenarme Haut 1 Minute, talgdrüsenreiche Haut mind. 10 Min.	Auftragen des Desinfektionsmittels mit sterilem Tupfer v. innen nach außen, Wiederholung m. st. Tupfern Einwirkzeit beachten!	
	Instrumentenreinigung	Sofort nach jeder Benutzung	**Helizyme** 1 % - 5 min / Standzeit 1 Tag (auf 9900ml Wasser, 100 ml Konzentrat)	Entsprechend der Arbeitsanweisungen	
	Instrumentendesinfektion		**Bomix plus** 1 % - 5 min / Standzeit 1 Tag (auf 4800ml Wasser, 200 ml Konzentrat)		**Arzthelferin**
	Flex.Endoskop/Desinfektion		**Helipur H plus N** 4 % - 15 min / Standzeit 1 Tag (auf 9600ml Wasser 400 ml Konzentrat)		
	Flächendesinfektion: Oberflächen, z.B. Arbeitsplatz, Patientenliege, Geräte, Labor	nach jedem Patienten und am Ende des Arbeitstages	**TMS Eco soft wipes** 1 % / 5 Minuten	Scheuer-Wischdesinfektion, Nicht nachtrocknen. Wiederbenutzung nach Abtrocknen der Fläche	**Arzthelferin**
	Stethoskop/ Blutdruckmanschette		**TMS Eco soft wipes** **1% 15 Minuten**	Mit getränktem Tuch abwischen	
	Ultraschallgerät	Nach jedem Patienten und am Ende des Arbeitstages	**Meliseptol wipes ultra** **2 Minuten** **Meliseptol wipes sensitive** **1Minute**	Mit getränktem Tuch abwischen	Arzthelferin
	Medizinprodukte z.B. Desinfektionsspänder	Bei Wechsel/sichtbarer Kontamination	**Bacillol AF**	Spülen mit gebrauchsfertiger Lösung	Arzthelferin
	Fußboden, Wände, Inventar	bei sichtbarer Kontamination Desinfektion	**TMS Eco soft wipes** **1% 15 Minuten**	Kontamination mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch entfernen, anschließend Scheuer-Wischdesinfektion	**Arzthelferin**

	sonst. Fußböden Sanitäranlage	am Ende des Arbeitstages	**Hexaquart XL/Flortop Fl.Desinf. Im Wechsel** **0,5% 1 Stunde**	Feuchtreinigung	**Reingungs-kraft**
	medizinischer Abfall (z.B. Tupfer, Verbände)	nach Gebrauch bzw. am Ende des Arbeitstages	Abfalleimer mit Müllbeutel	mit verschlossenem Behälter in Hausmüll	**Alle Beschäftigten**
	spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände wie z. B. Kanülen, Skalpelle	nach Gebrauch bzw. am Ende des Arbeitstages	bruch- u. durchstichsicherer Behälter	mit verschlossenem Behälter in Hausmüll	**Alle Beschäftigten**

[1] Bei verlängerter Standzeit diese auf Wanne vermerken

[2] Fläche mit in gebrauchsfertiger Lösung getränktem Tuch abwischen; Desinfektionslösung täglich frisch unter Verwendung einer Dosierhilfe ansetzen (Wassertemperatur = Zimmertemperatur)

Stempel/ Unterschrift